

## Aplikacja ładowania DLS

---

### **Syntezaator SoundMAX może odtwarzać pliki MIDI korzystające z zestawów dźwięków DLS użytkownika. Co to jest DLS i jak można załadować pliki DLS do SoundMAX?**

DLS jest skrótem od 'DownLoadable Sounds' (dźwięki do pobrania). DLS pozwala na załadowanie zestawów dźwięków użytkownika do syntezaatora SoundMAX. Takie zestawy dźwięków do wykorzystania z konkretnymi plikami MIDI są zwykle tworzone przez muzyków. Użytkownik może również stworzyć swoje własne sekwencje MIDI i zestawy dźwięków DLS przy użyciu zewnętrznych aplikacji programowych. SoundMAX obsługuje najnowszą wersję DLS poziomu 2, gwarantując najlepsze wrażenia słuchowe. Aby załadować i odtworzyć plik MIDI z towarzyszącym mu plikiem DLS, należy uruchomić aplikację ładowania DLS.

---

### **Co to jest plik .RMI?**

Jest to pojedynczy plik, który zawiera zarówno sekwencję MIDI, jak i zestaw dźwięków DLS użytkownika utworzony konkretnie dla tej sekwencji MIDI.

---

### **Jak należy korzystać z aplikacji ładowania DLS?**

Istnieją dwie metody automatycznego ładowania i odtwarzania sekwencji MIDI w programie Windows Media Player z wykorzystaniem towarzyszącego jej zestawu dźwięków DLS. Po wybraniu pliku .RMI zawarty w nim plik DLS zostanie załadowany automatycznie. W przypadku wybrania pliku .MID posiadającego towarzyszący mu plik .DLS o tej samej nazwie w tym samym katalogu, można wybrać dowolny z tych plików, a obydwie pliki zostaną załadowane automatycznie. Ponadto można ręcznie załadować pliki .MID i .DLS, a następnie nacisnąć przycisk 'Uruchom Windows Media Player'.